



Ficha técnica

Tarros cuadrados RootX® de 908 g y 1.8 kg con embudo

Tratamiento:

- 908 g tratarán aproximadamente 15 metros de tubería de 100 mm de diámetro.
- 1.8 kg tratará aproximadamente 30 metros de tubería de 100 mm de diámetro o 22,5 metros de tubería de 150 mm de diámetro.

Herramientas/Equipos:

- Guantes resistentes a productos químicos
- Delantal resistente a productos químicos
- 38 litros de agua por cada 908 g de RootX® utilizado

Preparación del tarro con embudo RootX® para su uso:

1

Desenroscar la tapa de la parte superior del recipiente



2

Colocar el embudo

Fije el embudo de mezcla/aplicador enroscándolo en la abertura donde estaba la tapa en el recipiente cuadrado.



3

Mezclar los componentes de RootX®

Agarrando el fondo del recipiente cuadrado y el extremo estrecho del embudo aplicador de mezcla (colocando una mano sobre el tapón del embudo aplicador de mezcla situado en el extremo estrecho del embudo aplicador de mezcla), mueva el recipiente cuadrado con el embudo aplicador de mezcla acoplado, de un lado a otro durante aproximadamente un minuto, permitiendo que los dos componentes secos de RootX® pasen al embudo y luego vuelvan al recipiente cuadrado varias veces.



4

Aplicar RootX®

Después del proceso de mezcla de un minuto, puede quitar la tapa del extremo estrecho del embudo de mezcla/aplicador y verter todo el contenido de la mezcla de producto seco a través del embudo/aplicador directamente en un desagüe de alcantarillado o en la taza del inodoro si no dispone de un desagüe de alcantarillado.



Consulte el reverso para conocer los procedimientos específicos de aplicación de limpieza de inodoros o alcantarillas.



Ficha técnica (continuación)

Tarros cuadrados RootX® de 908 g y 1.8 kg con embudo

Solicitud de limpieza de alcantarillado:

5

Vierta todo el contenido de RootX® Funnel Jar en el desagüe.



6

Añada 38 litros de agua por cada 908 g de producto utilizado en el desagüe para empujar la espuma hacia abajo por toda la línea de alcantarillado.



Aplicación en inodoros:

5

Tire de la cadena y añada la mezcla seca* en la taza del inodoro mientras el agua se va por el desagüe



**Para evitar el desbordamiento de espuma, no utilice más de 908 g de RootX en la taza del inodoro.*

6

Añada inmediatamente 38 litros de agua en el inodoro de forma consecutiva.



7

Restringir el uso de agua de 4 a 6 horas después de la aplicación.



THE RIGHT SOLUTION. RIGHT NOW.

Si desea más información o hacer un pedido, visítenos en www.rootx.com, envíenos un correo electrónico a rootx@rootx.com o llámenos al 1-800-844-4974.