



Fiche technique

Pots carrés RootX® de 908 g et 1.8 kg avec entonnoir

Traitement :

- 908 g permet de traiter environ 15 mètres de tuyaux de 100 mm de diamètre.
- 1.8 kg permet de traiter environ 30 mètres de tuyaux de 100 mm de diamètre ou 22,5 mètres de tuyaux de 150 mm de diamètre.

Outils/équipement:

- Gants résistants aux produits chimiques
- Tablier résistant aux produits chimiques
- 38 litres d'eau pour 908 g de RootX® utilisés

Préparation du pot à entonnoir RootX® pour utilisation:

1

Dévisser le couvercle de la partie supérieure du récipient



2

Fixer l'entonnoir

Fixer l'entonnoir de mélange/applicateur en l'enfilant dans l'ouverture où se trouvait le couvercle du récipient carré.



3

Mélanger les composants de RootX®

En saisissant le fond du récipient carré et l'extrémité étroite de l'entonnoir de mélange/applicateur (en mettant la main sur le bouchon de l'entonnoir de mélange/applicateur situé à l'extrémité étroite de l'entonnoir de mélange/applicateur), agiter le récipient carré avec l'entonnoir de mélange/applicateur attaché, d'avant en arrière pendant environ une minute, permettant aux deux composants secs de RootX® de passer dans l'entonnoir puis de revenir dans le récipient carré à plusieurs reprises.



4

Appliquer RootX®

Après une minute de mélange, vous pouvez retirer le bouchon de l'extrémité étroite de l'entonnoir/applicateur et verser tout le contenu du mélange de produits secs à travers l'entonnoir/applicateur directement dans une bouche d'égout ou dans la cuvette des toilettes s'il n'y a pas de bouche d'égout disponible.



Voir au verso les procédures d'application spécifiques pour le nettoyage des toilettes ou des égouts.



Fiche technique (suite)

Pots carrés RootX® de 908 g et 1.8 kg avec entonnoir

Demande de nettoyage des égouts:

5

Verser tout le contenu du pot à entonnoir RootX® dans l'orifice de nettoyage.



6

Ajoutez 38 litres d'eau par 908 g de produit utilisé dans l'égout pour pousser la mousse vers le bas dans toute la conduite d'égout.



Application pour les toilettes:

5

Tirez la chasse d'eau et ajoutez le mélange sec* dans la cuvette des toilettes pendant que l'eau s'écoule dans l'égout.



** Pour éviter le débordement de la mousse, ne pas utiliser plus de 908 g de RootX dans la cuvette des toilettes*

6

Ajoutez immédiatement 38 litres d'eau dans les toilettes, l'un après l'autre.



7

Limiter l'utilisation de l'eau de 4 à 6 heures après l'application.



THE RIGHT SOLUTION. RIGHT NOW.

Pour plus d'informations ou pour commander, visitez-nous sur le web à l'adresse www.rootx.com, envoyez-nous un courriel à l'adresse rootx@rootx.com ou appelez-nous au 1-800-844-4974.